

PAVAFIX 60 / 20_40 / 150

Klebeband zum Abdichten von PAVATEX-Bahnen und PAVATEX-Platten

Für dauerhaftes und luftdichtes Abkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von PAVATEX Bahnen (ausser PAVATEX UDB) und Bahnen der gleichen Materialbasis. Auch für die luft- und wasserdichte Verklebung von Holzwerkstoffen und PAVATEX-Weichfaserdämmstoffen.

PAVAFIX 60: Für die Verklebung von Folien

PAVAFIX 20_40: Für die Verklebung von Anschlüssen

PAVAFIX 150: Für die Verklebung von Plattenstössen, First, Gräten, Kehlen und Einblasöffnungen

Verarbeitungshinweise

PAVAFIX übernimmt die Funktion einer Abdichtung. Bei porösen Untergründen PAVABASE oder PAVAPRIM auftragen. Vor dem anbringen von PAVAFIX, PAVABASE oder PAVAPRIM ablüften lassen. Verklebung nur auf sauberen, trockenen und staubfreien Kontaktflächen.

Auf PAVATEX-Weichfaserplatten kann PAVAFIX auch auf den frisch aufgetragenen PRIMER (PAVAPRIM) verklebt werden. Die Verklebung ist aber erst gewährleistet nachdem PAVAPRIM abgetrocknet ist. Zum Abdichten der Plattenstösse immer PAVAFIX 150 einsetzen.

Verarbeitungstemperatur

- Untergrund und Luft -5°C
nur mit PAVAPRIM -10°C
(Untergrund nicht überfrozen)
- Band +5° bis +40°C

Temperaturbeständigkeit

- -40° bis +90°C

B VERKLEBUNG HOLZWEICHFASERPLATTEN

1. PAVAPRIM oder PAVABASE vor Gebrauch gut schütteln und gleichmässig und deckend mit Lackrolle / Pinsel auf den trockenen Untergrund auftragen.
2. PAVABASE oder PAVAPRIM vor dem Anbringen des Klebebandes grundsätzlich gut ablüften lassen. Bei der Verwendung von PAVAPRIM kann das Klebeband auch über den noch feuchten Primer geklebt werden. Die Verklebung ist allerdings erst nach vollständiger Trocknung gewährleistet. Für die Stossverklebung ist PAVAFIX 150 zu verwenden und nicht PAVAFIX 60.



- ✓ **Hohe Klebkraft und formstabil, keine Überdehnung möglich**
- ✓ **Farbe abgestimmt auf die PAVATEX FBA**
- ✓ **Drei Monate frei bewitterbar**

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

Verarbeitung im Detail

A VERKLEBUNG BAHNÜBERLAPPUNG

1. Trennstreifen von PAVAFIX ablösen und mittig auf der Überlappung ausrichten.
2. Trennstreifen kontinuierlich abziehen, PAVAFIX faltenfrei verkleben und kräftig andrücken. Ein Klebeband braucht einige Stunden um die volle Klebkraft zu erreichen.

