

## PAVAFIX SN BAND

Ruban d'étanchéité pour vis et clous, pour PAVATEX ADB, FBA et UDB

**Empêche la pénétration de l'humidité aux emplacements des clous et des vis, sur le contre-lattage.**

### Consignes de mise en œuvre

Encollage uniquement sur des lattes de sous-toiture ou des contre-lattes sèches, propres et exemptes de poussière. Les contre-lattes sont soumises à des changements cycliques extrêmes entre le sec et l'humidité. Pour une meilleure étanchéité, il faut donc préférer un vissage des contre-lattes à un clouage.

#### Température de mise en œuvre

- Support et air -5°C
- Ruban -5° à +40°C

#### Résistance à la température

- -40° à +100°C

### La mise en œuvre en détail

#### A MONTAGE RUBAN SN

1. Coller directement le RUBAN PAVAFIX SN sur le PAVATEX ADB ou sous la contre-latte pour une meilleure linéarité, et préparation préalable de chantier.
2. Ensuite, monter la contre-latte.



- ✓ **Étanchéification à la pluie durable des vis et des clous**
- ✓ **Produit résistant aux UVs et aux intempéries**
- ✓ **Montage aisé grâce à l'application d'une colle**

### Stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil